



## NEDERLANDS MONTAGEHANDLEIDING VOOR DE ELEKTROINSTALLATEUR

### WERKING EN TOEPASSINGSBEREIK:

Het grijze klemmenblok met enkele/dubbele toets (verduisteringsgroep) is voorzien voor de aansluiting van standaard drukknoppen waarmee de zonblinden, de jaloeziën en de luifels kunnen worden bediend. De enkele toets laat toe de verduistering te bedienen via 1 drukknop (afwisselend open/stop/dicht). Met de dubbele toets kan 1 drukknop voor het openen, en 1 drukknop voor het sluiten voorzien worden. Stop-functie door op 1 van de druktoetsen te drukken als de motoren bewegen. De bediening van de toetsen wordt via de 230 V in het ONE-systeem overgezet en kan ONE-verduisteringsklemmen bedienen. In de online-ONE-handleiding op [www.onesmarcontrol.com/support](http://www.onesmarcontrol.com/support) vindt u meer informatie over ONE (zoals een selectie van sferen vanaf verschillende plaatsen of tijdsgestuurde bediening).



### LEVENSGEVAAR!

Aanraking met de elektrische installatie van de woning onder spanning (230 V AC) kan leiden tot de dood of tot heel ernstige brandwonden. Zet alle geleiders zonder spanning en controleer of de spanning echt uit is voordat u dit apparaat begint te installeren. Zorg ervoor dat het apparaat niet door derden onder spanning kan worden gezet.



### BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

De module mag alleen door een gekwalificeerde vakman worden geïnstalleerd en in dienst gesteld. Daarbij dienen de plaatselijke voorschriften van ieder land te worden nageleefd. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in droge lokalen en mag niet worden gebruikt voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) doeleinden die risico's voor de gezondheid of het leven met zich brengen noch voor doeleinden waarbij een storing van het apparaat een gevaar kan vormen voor personen, dieren of goederen.

### MONTAGE:

De montage gebeurt in de inbouwdoos van de elektrische installatie (bv. schakelaar) van de verlichtingskring. Bij nieuwbouwprojecten is het aanbevelen om inbouwdozen te gebruiken die voldoende diep zijn voor het apparaat. Voor de elektrische aansluiting is het klemmenblok voorzien van korte kabeltjes (0,75 mm<sup>2</sup>). Na de elektrische aansluiting en de activering van de elektrische voeding meldt het klemmenblok zich automatisch aan op de ONE smart in de elektrische verdeelkast.

### WERKWIJZE

De werkwijze van de ingang van de toetsen kan niet alleen door middel van de installatiesoftware van de ONE connect, maar ook met behulp van de toets worden gewijzigd. Toewijzing van de functies bij levering:

Ingang 1 .....	toets kamer 1
----------------	---------------

### BEDIENING

De ingang van de toetsen stelt het concept van een éénwegbediening ter beschikking:

Kort indrukken .....	afhankelijk van de toestand:
.....	Selectie van sfeer 1 'open' of
.....	Selectie van sfeer 0 'gesloten'
Twee keer indrukken .....	Selectie van sfeer (Positie) 2
Drie keer indrukken .....	Selectie van sfeer (Positie) 3
Vier keer indrukken .....	Selectie van sfeer (Positie) 4
Kort indrukken tijdens de werking .....	Stop
Ingedrukt houden in tussenposities .....	afhankelijk van de situatie:
.....	Openen (uit)
.....	of sluiten (in)

Ingedrukt houden  
wanneer de verduistering gesloten is ..... alle verduisteringen Sfeer 0 'gesloten'

### STATUSWEERGAVE (LED)

Drukknopklem voor verduistering met 1 drukknopgang  
Drukknopklem voor verduistering met 2 drukknopgangen

**Status:** de led bevestigt de laatste actie in de kamer. Schaduwsfeer actief = led 100 % ingeschakeld, schaduwsfeer niet-actief = led veel minder helder. De led knippert wanneer de sfeer wordt gewijzigd. Wanneer de sferen in de kamer worden geregeld (programmeermodus), knippert de led twee keer wanneer het klemmenblok geselecteerd is.  
**Deep Off:** in de 'Deep Off'-status van de kamer is de led uitgeschakeld.  
**Registratie:** tijdens de registratie op een ONE-systeem knippert de led snel.

### STORINGSSTATUS

1 x knipperen – 1 x pauze ..... oververhitting (de werking van de toetsen wordt ..... uitgeschakeld en wordt na afkoeling automatisch hersteld)

### CONFIGURATIE VAN DE PLAATSELIJKE PARAMETERS

Parameter 1 ..... Toetsfunctie (toets zone/toets kamer)  
Bekijk zeker eerst de extra informatie in de montagehandleiding van ONE op [www.onesmarcontrol.com/support](http://www.onesmarcontrol.com/support) voordat u deze parameter wijzigt.

### BEDIENING VAN DE PLAATSELIJKE CONFIGURATIE VAN DE PARAMETERS

Kort-kort-lang tot de led knippert .....	activering
Twee keer drukken .....	afwisseling tussen de parameters
Kort drukken .....	wijziging van de geselecteerde parameter
Na 30 s zonder bediening .....	automatische onderbreking
.....	zonder opslaan van de gegevens
Ingedrukt houden (ongeveer 3 s) tijdens de activering .....	gegevens opslaan en verlaten

### PARAMETERS IN DETAIL

Parameter 1 .....	toets zone 1 (of 2, 3, 4): led knippert 1x (of 2x, 3x, 4x)
.....	Toets kamer: led knippert 5x

### WAARBORG

ONE verzekert de perfecte werking van dit product volgens de specificaties voor een periode van 24 maanden na de levering door ONE. De waarborg vervalt bij de opening van het apparaat, bij iedere poging om het apparaat te openen of bij een verkeerde installatie/configuratie.

### TECHNISCHE KENMERKEN

Nominale ingangsspanning/frequentie .....	230 V AC/50 Hz
Opgenomen vermogen .....	0,4 W
Beschermingsgraad (droge ruimten) .....	IP20 EN 60529
Toegelaten omgevingstemperatuur (dienst) .....	-20 °C... + 40 °C
Toegelaten omgevingsvochtigheid (dienst) .....	< 80 % relatieve vochtigheid, niet condenseerbaar
Maximale kabel lengte toetsen < 10 m	