



FONCTIONNEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION

Le callOne Wallmount (SE-C/Wa) est un contact mural pour poire d'appel destiné aux hôpitaux et aux maisons de repos. La poire sert à appeler le personnel soignant en cas d'urgence ou de malaise. La poire d'appel est raccordée à un contact mural (callOne Wallmount) par le biais d'un contact magnétique. Il suffit de placer la prise de la poire d'appel à proximité du contact mural pour qu'elle soit attirée par le contact mural et se connecte. Aucune orientation spécifique n'est requise. La poire d'appel comporte 5 touches : appel du personnel soignant (grande touche orange), deux touches pour l'éclairage (à configurer : quelle touche pour quel éclairage dans la chambre), store vers le haut, store vers le bas.



DANGER HAUTE TENSION!

Tout contact avec les fils électriques (230 V CA) peut provoquer une décharge électrique et engendrer des lésions. Débranchez l'appareil avant l'entretien. Empêchez toute mise sous tension par une tierce personne.



REMARQUES IMPORTANTES :

Seuls les spécialistes qualifiés sont autorisés à installer le module et à le mettre en service. Les réglementations nationales doivent être respectées. L'appareil ne peut être utilisé que dans des locaux secs et fermés. Il ne peut pas servir directement ou indirectement à des fins qui présentent des risques pour la vie ou la santé ou dans des circonstances où toute panne de l'appareil pourrait présenter un danger pour des personnes, des animaux ou des biens matériels.

INSTALLATION :

Le contact mural callOne Wallmount est installé dans un boîtier mural encastré et connecté à un certain circuit. Ce circuit doit être équipé d'un module SmartOne. Des boîtiers encastrables profonds (61 mm) sont recommandés pour les projets de nouvelle construction (et aussi pour les projets de rénovation, dans la mesure du possible). Les raccordements du callOne Wallmount sont situés à l'arrière, du côté gauche. Seule l'alimentation doit être raccordée via les fils L et N. L'alimentation du module et la communication de données s'effectuent via le câblage 230 V. 1 fusible SmartOne peut accueillir au maximum 14 modules callOne. Pour de plus amples informations sur la mise en service, consultez le manuel d'installation de ONE : www.onesmartcontrol.com/support.

GARANTIE :

ONE garantit le fonctionnement correct de cet appareil conformément aux spécifications pendant les 24 mois qui suivent la livraison par ONE. Toute ouverture de l'appareil, toute intervention sur l'appareil ou toute installation/configuration incorrecte invalide la garantie.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom	CallOne Wallmount
Indication de type	SE-C/Wa
Tension d'entrée nominale/fréquence	230 V CA/50 Hz
Puissance absorbée	0,4 W
Classe de protection (locaux secs)	IP20 EN 60529

Tension nominale d'isolement (dS485)	3 kV CA
Temp. ambiante admissible (stockage)	-20 °C ...+70 °C
Temp. ambiante admissible (service)	0 °C ...+45 °C
Humidité admissible (service)	< 80 % humidité relative , sans condensation
Poids sans emballage	+/- 0.2 kg